



Moasure APP



Aushub & Füllung

Berechnen Sie das Volumen des Materials, das Sie einem Standort hinzufügen oder entfernen müssen, oder bestimmen Sie den Wert, bei dem Sie Ihren Standort auf ein Netto-Null-Volumen einstellen müssen.




Höhenkalkulation

Mit der Querschnittsansicht können Sie die Erhöhung, den Winkel und die Steigung und den Verlauf zwischen 2 Punkten berechnen.




Beschriftungen & Hintergrundbild

Beschriften Sie interessante Punkte und überlagern Sie Ihre Messungen mit einer Luftaufnahme des Gebiets, um Kunden oder Kollegen Ihr Projekt zu veranschaulichen.




Konturansicht

In der Konturansicht können Sie die Topografie Ihrer Messung sehen.



3D-Würfelsicht

Moasure erfasst 3D-Gelände und bietet mehrere Ansichten in 2D- und 3D-Formaten.



Projektorganisation

Speichern Sie Ihre Moasure-Dateien und organisieren Sie sie in Ordnern innerhalb der App.